ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov, România

FIȘĂ TEHNICĂ · BALIZAJ OBSTACOLE · CONTROLER, REDUNDANȚĂ ȘI ALARMĂ

Panou de alimentare și control pentru lămpi de obstacol

Cod EcoSolaris **ECO-AL-409** | Cod de comandă **AL-OBS-08-XXX-FT-AT** | **Fabricat în România** Made in Romania







Dispozitiv opțional pentru lămpile de obstacol care supraveghează funcționarea lămpii principale și, la defect, pornește automat lampa secundară. Semnalizează orice problemă de funcționare printr-un contact de alarmă și include senzor crepuscular, protecție la supratensiune și siguranță.

COD DE COMANDĂ	COMPATIBILITATE
AL-OBS-08-XXX-FT-AT	**lămpi de obstacol tip A sau B (la cerere)**

PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE	SIGURANȚĂ FUZIBILĂ
10 kA	**6 A**

Preț la cerere | Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Cod de comandă	AL-OBS-08-XXX-FT-AT
Funcție	alimentare, monitorizare, redundanță master/slave și alarmă
Compatibilitate	lămpi de obstacol tip A sau B (la cerere)
Contact de stare	normal închis în funcționare nominală, se deschide la defect
Protecție la supratensiune	10 kA
Siguranță fuzibilă	6 A
Senzor crepuscular	integrat, previne funcționarea pe timp de zi
Carcasă	policarbonat, IP65
Presetupe	intrare 230 V AC, ieșire lampă, ieșire alarmă
Clasă de izolație electrică	II
Temperatură nominală de funcționare	-20 °C … +50 °C
Marcaj	CE, fabricat conform RoHS
Garanție	2 ani de funcționare

Caracteristici

- Monitorizează permanent lampa principală (master)
- Comută automat pe lampa secundară (slave) la scurtcircuit, întrerupere sau lipsa alimentării
- Contact de alarmă pentru sistemul de supraveghere (BMS)
- Senzor crepuscular integrat – lămpile funcționează doar noaptea
- Protecție la supratensiune 10 kA și siguranță 6 A
- Carcasă IP65 din policarbonat, izolație clasa II

Standarde și conformitate

- Marcaj CE
- Fabricat în conformitate cu RoHS

Materiale și construcție

- Carcasă din policarbonat

Opțiuni de configurare

- Tensiune de alimentare (XXX) conform aplicației – de confirmat la ofertare

Structura codului de comandă

AL - OBS - 08 - XXX - FT - AT

AL	Serie: iluminat aeroportuar (Airfield Lighting)
OBS	Categorie: balizaj obstacole
08	Cod produs: panou de alimentare și control
XXX	Alimentare / putere sistem (conform fișei: putere sistem fotovoltaic)
FT-AT	Accesoriu: senzor crepuscular și protecție la suprasarcină

Aplicații

Turnuri de telecomunicații și antene · **Clădiri înalte și coșuri industriale** · **Sisteme de balizaj cu lămpi duble sau 2 lămpi simple** · **Integrare cu sisteme BMS prin contact uscat**

Document informativ. Specificațiile pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.